

Bedienungsanleitung der Kaffeemaschine "Moccamaster" KB(G) 744 en KB(G) 744 "Automatic".

Vor der Inbetriebnahme bitte lesen und sorgfältig aufbewahren

- Bitte alle Anweisungen lesen.
Das Gerät soll in den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen wie zum Beispiel verwendet werden:
 - Küchen für das Personal in den Geschäfte, Büros und anderen Arbeitsumgebungen
 - Bauernhäuser
 - von den Gästen in Hotels, Motels ähnlichen Umgebungen
 - Bed and Breakfast und ähnlichen UmgebungenDas Gerät ausschließlich im Haus benutzen.
- Bitte prüfen Sie, ob die Spannung des Gerätes und Ihre Netzspannung übereinstimmen.
Das Gerät an eine Wandsteckdose mit Schutzerdung anschließen.
- Das Gerät waagrecht in einem frostfreien Raum auf flacher Ebene platzieren. Das Gerät nicht auf heiße Flächen, nahe eines Gas- oder Elektroherdes oder in einen Ofen stellen.
Das Gerät sollte ausgeschaltet sein.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch durch Personen (gilt auch für Kinder) mit körperlicher oder geistiger Behinderung oder denen es an Wissen oder Erfahrung fehlt, ungeeignet. Diese Anweisung gilt immer, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- In Problemfall und beim Reinigen und Warten bitte den Stecker abziehen.
- Das Gerät, das Kabel und den Stecker bitte nie ganz oder teilweise im Wasser eintauchen.
- Im Störfall bitte nicht eigenständig Reparaturen vornehmen.
Wenden Sie sich stattdessen an Ihren Lieferanten.
- Das Gerät ausschließlich zur Zubereitung von Kaffee oder Tee benutzen.
- Das Kabel nicht an heißen Teilen vorbeiführen und das Gerät nicht benutzen, wenn das Kabel beschädigt wurde.
- Die heißen Teile des Gerätes, wie den Wasserüberlauf, bitte nicht berühren.
- Das Gerät ausschließlich mit kaltem Wasser befüllen und nie ohne Wasserüberlauf in betrieb nehmen.
- Die Glaskanne ausschließlich für dieses Gerät verwenden.
- Die Glaskanne nie auf offenes Feuer, eine heiße/warme Kochplatte, einen Gasherd oder eine andere Wärmequelle stellen.
- Bitte keine rissige Glaskanne oder eine Kanne mit lockerem Griff benutzen.
- Die Glaskanne nicht mit Scheuermitteln reinigen.
- Die Kaffeemaschine vorsichtig der Verpackung entnehmen und die Verpackungsmaterialien entsorgen.
Die Verpackung (Plastiktüten und Pappe) von Kinder fernhalten.

- Kaltwasserbehälter
- Deckel für Kaltwasserbehälter
- Filteraufsatz
- Ein-/Ausschalter
Zeitschalter (Automatic)
- Wasserüberlauf
- Deckel Filterhalter
- Filterhalter
- Deckel für Glaskanne
- Glaskanne
- Warmhalteplatte
- Schalter für Warmhalteplatte ●●
(Standard Ausführung)
- Kalk-signalampe
(Auf Wunsch erhältlich)



Bedienungsanleitung

- Das Gerät ausschalten, den Wasserüberlauf am Wasserbehälter anschließen und dem Überlauf in die richtige Position bringen.
- Der Wasserbehälter mit kaltem Wasser befüllen und den Deckel zurücklegen, damit kein Staub hineingelangt.
- Filtertüte 4 in den filterhalter stecken mit der erforderlichen Menge gemahlene kaffees befüllen. Ein gestrichener Meßlöffel reicht für ¼ Liter Wasser (2 Tassen).
Den Deckel auf dem Filterhalter platzieren, damit die Temperatur konstant bleibt.
- Den Filterhalter auf den Filterbügel und die Glaskanne mit Deckel unter den Filterhalter stellen.
- Den Wahlschalter der Warmhalteplatte (wenn vorhanden) in die höchste Stufe (●) schalten und das Gerät mit dem Ein-/Ausschalter ein schalten. (Die Schalterdioden leuchten auf)
- Nach dem Durchlauf des Wassers wird der Durchlauferhitzer ausgeschaltet. Das bedeutet, dass das Gerät lediglich Wärme der Warmhalteplatte benutzt.
- Der Kaffee schmeckt am besten, wenn er frisch ist. Warten sie daher nicht allzu lange, bis Sie ihn ausservieren. Zur kurzfristigen Erwärmung einer geringen Kaffeemenge ist es ratsam, die Warmhalteplatte mit dem Wahlschalter (wenn vorhanden) in stand ¾ (●) zu stellen, damit der Kaffee die richtige Temperatur behält.
- Den Kaffee in eine Isolierkanne gießen, wenn er langfristig frisch bleiben soll. Auf diese Weise bleibt Ihnen der Geschmack und das Aroma erhalten.
- Den Ein-/Ausschalter auf "Aus" schalten, wenn die Kaffeemaschine nicht benutzt wird. Die Warmhalteplatte nie zum Erhitzen von Kaffee oder anderen Flüssigkeiten benutzen. Die Kanne nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser ausspülen. Nach dem Brühvorgang stets den Kaffeefilter dem Filterhalter entnehmen.
- Der Filterhalter der Modelle KBG enthält ein Antitropfsystem. Der Filterhalter verschließt automatisch wenn während des Brühvorgangs die Kanne entfernt wird.
Der Filterhalter der Modelle KB hat 3 Stufen. Ganz auf (normale Kaffeemenge), halb geöffnet (geringe Kaffeemenge) und zu (Tropfstop).
Denke Sie daran der Filterhalter zu öffnen vor dem Brühvorgang.

Ausschaltautomatik

Manche Modelle enthalten einen Zeitschalter (gekennzeichnet mit Automatic), der die Kaffeemaschine nach 2 Stunde automatisch ausschaltet.
Außerdem wird die Warmhalteplatte automatisch geschaltet.

Hinweis:

Am Anfang einer neuen Brühvorgang ist es vernünftig das Gerät "Aus-" und wieder "Ein" zu schalten.

Auf diese Weise wird der Zeitschalter zurück gestellt, damit der Brühvorgang nicht frühzeitig unterbrochen wird.

Tipps zur optimalen Bedienung der Kaffeemaschine

- Den Kaffeefilter an die Seiten des Filterhalters drücken, wenn Sie ihn einlegen.
- Bereiten sie geringe Kaffeemengen (1 bis 2 Tassen) zu, ist es ratsam, den Wahlschalter mit einer leeren Kanne auf der Warmhalteplatte in der höchsten Stufe einzuschalten, damit sie bereits warm wird, während man den Kaffee und das Wasser nachfüllt. Auf diese Weise bleibt der Kaffee länger heiß
- Der Filterhalter der Modelle mit einem manuellen Antitropfsystem hat drei Stufen. Ganz auf (normale Kaffeemenge), halb geöffnet (geringe Kaffeemenge) und zu (Tropfstop). Bei Modellen mit diesem System bitte nicht vergessen, vor der Inbetriebnahme den Schieber beiseitezuschieben.
Zu dieser maschine kann man Zubehör kaufen, um Tee aufzubrühen. Dazu gehören eine Glaskanne, ein Filterhalter mit Filtersatz für Teeblätter und zwei Deckel.
Nur möglich für der Type KBG.

Wartung

Vor der Reinigung den Stecker abziehen. Das Gerät regelmäßig mit einem feuchten (NICHT Nass) Tuch reinigen und anschließend trocknen.

Das Gerät nie in Wasser eintauchen.

Die anderen Teile wie Glaskanne, den Filterhalter und der Deckel lassen sich normal reinigen.

In manchen Regionen gibt es härteres Was (mit höherem Kalkgehalt) als in anderen Regionen. In diesen Regionen ist die Entkalkung des Gerätes wichtig.

Entkalkung der Kaffeemaschine.

1. Den Wasserbehälter mit einem halben Liter Wasser und einem halben Liter Haushaltsessig befüllen.
2. Das Gerät einschalten und warten, bis die Flüssigkeit in die Kanne geströmt ist.
3. Das Verfahren zur Reinigung des Geräts zwei- bis dreimal mit sauberem Wasser wiederholen.

Bitte beachten:

Blinkt die Kalk-Signallampe (wenn vorhanden) auf, bedeutet das, dass das Gerät unverzüglich zu entkalken ist. Wurde das Gerät nicht mit einer Kalk-Signallampe ausgestattet, ist das Gerät zu entkalken, wenn es während des Brühvorgangs zu "brummen" anfängt oder das Steigrohr in der Mitte des Kaltwasserbehälters undurchsichtig wird.

Bei beiden Warnungen wird der Brühvorgang ab und zu unterbrochen. In diesem Fall das Gerät gründlich entkalken. Das Wasser und den Haushaltsessig mindestens eine halbe Stunde ohne durchlauf im Gerät lassen (Das Gerät ausschalten). Das Gerät anschließend einschalten und die Flüssigkeit zweimal durchlaufen lassen.

Frostschutz

1. Das Gerät ausschalten und den Stecker abziehen.
2. Den Wasserüberlauf entfernen.
3. Das Gerät entleeren, indem Sie es umgekehrt über das Spülbecken halten.
4. Den Wasserüberlauf vor der erneuten Inbetriebnahme wieder einbauen.

Tips für den Umweltschutz

1. Benutzte Kaffeefilter mit Inhalt können kompostiert oder der Biotonne zugeführt werden. Ist das nicht möglich, lassen sie sie mit dem Hausabfall entsorgen.
Hat die Kaffeemaschine ausgedient, ist sie zum Schutz der Umwelt zu einer Recyclingstation oder zum Lieferanten zu bringen. Die Kaffeemaschine kann in Einzelteile zerlegt und die einzelnen Materialien können wieder verwendet werden.



Moccamaster DE
E-Mail: info@moccamaster.de
www.moccamaster.de



the coffeemaker makers.

AMERONGEN - HOLLAND



Gebrauchsanleitung

Moccamaster KBG 744 Moccamaster KBG 744 "Automatic"